



ASTRO

Gyorsan ható, kristályosító folyadék
márvány és mészkő borítású padlózatokhoz

Általános tudnivalók

A mészkő borítású padlózatok kristályosítása, azaz magas karbonát tartalmú termék használata, elősegíti a használatban elkopott felület fényének visszaállítását. Ez az eljárás egy kémiai szer használatát kívénja meg, amelyet kristályosítóknak hívnak, a szer hatását a közepes-alacsony fordulatszámon (175 és 400 között) használt egykefés tisztítógép és az erre szerelt inox acélgyapjú csiszolópárna egészíti ki.

A kristályosító folyadék módosítja a kezelt felület molekuláris szerkezetét, mivel a kristályosító reakcióba lép a felület mészkőanyagával. A reakciót a felületet felmelegítő acélgyapjú korong által keltett hő indítja be és tartja folyamatban. A kristályosodási folyamat tehát a folyadék és a keltett hő együttes hatása, amely a kezelt felületen egy vékony de rendkívül kemény, fémezett sókból álló bevonatot képez, alacsony fényvisszaverő képességgel, és erős izotrópikus optikai hatással; mindez együttesen csillogó és fényes hatást kölcsönöz a kristályosított kőfelületnek.

A kristályosítás hatékonyan helyettesíti a felület ólmozását, hatása mégis egyezik minőségű az ólmozással, ellenben az így kezelt felületet hagyományos egykefés géppel is tisztíthatja, könnyen hasznosítható nagy felületek csak bizonyos területeire, anélkül, hogy ólmozni kellene azokat.

ASTRO segítségével, gyorsan és hatékonyan kristályosítható minden márvány, megmunkált márvány, mészkő, palladin, porzó mészkő felület. ASTRO garantálja a könnyű és elakadás mentes használatot egykefés tisztítógéppel is, magas fokú felület fényezést, tartós eredményt, csúszásgátlást, egyszerű karbantartást, lerövidülő felhasználási időt.

GYORSAN HATÓ
MAGAS FÉNYEZŐ HATÁSÚ

Felhasználási lehetőségek

ASTRO felhasználható minden márvány, megmunkált márvány, mészkő, palladin, porzó mészkő felületen, felhasználható az ólmozatlan de kezelt felületek után kezelésére, illetve azokon az elhasználdott felületeken ahol az ólmozás elkopott és a felület csillogását veszítette. ASTRO felhasználható mind közösségi mind privát helyszíneken: lakóházakban, lakásokban, irodákban, szállodákban, bankokban, reptéren, kórházakban.

Felhasználás

A kezelendő felületet előzetesen Eustrip szerrel kell megtisztítani, és nagyon gondosan átöblíteni. A kristályosítási eljárás előtt ajánljuk, hogy szigetelő szalaggal védje le a bútorok alját, asztalok lábát és a padlószegélyt, hogy a felspriccelő tisztítószer ne hagyjon foltokkal a tárgyakon.

A semleges és tökéletesen száraz padlóra, legalább 10°C hőmérsékleten, permetezzünk egy vékony réteg ASTRO-t egy kisebb kiterjedésű felület részre (1 - 2 m²), ehhez használjuk a kiszerelésben található permetezőfejet. Nem szabad túlzott mennyiségű terméket a felületre permetezni, mivel a túlzott vastagságú ASTRO réteg megakadályozza a termék teljes mértékű reakcióját és felhasználatlan anyag lerakódást okozhat.

ASTRO

Kezeljük a felületet néhány percig Passare alacsony fordulatszámú, piros koronggal és inox acél lappal ellátott egykefés tisztítógéppel. Mivel keltett hő segíti a kémia reakció lefolyását, kezelje a felületet a géppel a termék teljes megszáradása után is, egészen a kívánt fényesség eléréséig. Haladjon zónaként a felületen, egészen a teljes felület kezeléséig.

Az ASTRO-val történő kezelést végezzük el 1 vagy 2 alkalommal, míg a kívánt fényességet nem éri el a felület.

Végezetül, fényezzük újra felületet tiszta acél gyapjú koronggal.

Befejezésként seperjük át a kezelt felületet, erre rojtos STATOKIT AF-ben áztatott seprőt lehet használni, így biztosan eltávolítja a kezelt felületen maradt acél morzsát, amely elrozsdásodva elválíthatatlan foltokat hagyhat a padlón.

A mindennapos tisztításhoz, a felmosáshoz használjunk FLASH vagy BLITZ tisztítószereket, áztatott seprőt vagy gézanyag segítségével.

A nagy igénybevételű felületeken érdemes rendszeresen elvégezni a kristályosítási eljárást.

A kristályosítási munkát végezve, ajánljuk mossá át egy szivacs segítségével a bútorokat, melyekre a termék ráspriccelhetett, melyeket a száradás után csak nagyon nehezen lehet eltávolítani.

Technikai Leírás

ÖSSZETÉTEL	Alkalinos szilikátok, szintetikus viasz, víz
ÁLLAG	Krémes, tejfehér folyadék
ILLAT	Enyhén szőrtőrs illatú
FAJSZÁLL	1,1
AKTIVITÁS	24%
pH érték tisztán	1

Utólagos információk

Veszély - Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni. Viseljen védőfelszerelést és védje a szemét. LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BÉRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal hívja orvos.

KIZÁRÓLAG SZAKEMBER HASZNÁLHATJA ASTRO hajlamos az elemek szétválasztódására: használat előtt alaposan felrázandó. Ne elegyítse más termékekkel. Nem fagy álló. Legalább 5°C hőmérsékleten tárolandó. Ha nem használja, a flakon jól bezárva tárolandó.

Biztonsági munkaruházat



Gumi vagy PVC kesztyű



4db 5 lt-es
műanyagkanna
12db 1 lt.-es flakon és 3
db permetezőfej.

